

EPDM Rohrabdichtung



Anweisungen

EPDM-Rohrmanschette Standard



1

Wählen Sie eine geeignete EPDM-Rohrmanschette mit einer Öffnung von mindestens 20% bis 30% kleiner als der Rohrdurchmesser. Falls erforderlich, schneiden Sie das Loch 20% kleiner als der Rohrdurchmesser.



2

Schieben Sie die Manschette in das Rohr (ein Schmierstoff auf Ölbasis erleichtert die Installation).



3

Drücken Sie die EPDM-Abdichtung unten und formen es, um es an das Dachprofil oder an Unregelmäßigkeiten des Daches anzupassen. Ein stumpfes Werkzeug hilft, den Eindeckrahmen in enge Dachwinkel zu drücken.



4

Tragen Sie Dichtungsmasse zwischen Basis und Dacheindeckung auf.



5

Verwenden Sie Befestigungsmittel, um die Abdichtung zu vervollständigen. Bei der Montage darf der Befestigungsabstand ca. 38mm nicht überschreiten.



1

Ziehen Sie mit einer Zange an der Überlappung, um die richtige Rohrgröße auszuwählen.



2

Vervollständigen Sie den Durchmesser, indem Sie den Eindeckrahmen von Hand einstellen.



3

Legen Sie die Dichtungsmasse auf die Unterseite des Metallbodens.



4

Schieben Sie die Manschette über das Rohr.



5

Schneiden Sie die Elemente so ab, dass sie in den oberen Teil der EPDM-Rohrmanschette passen. Der untere Teil der Metallbasis der Manschette muss auf der Oberseite der Tafeln fest aufliegen.



6

Befestigen Sie den Metallfuß mit Nägeln und einem Hammer.



7

Verlegen Sie die Ziegel auf der Seite der Manschette.



8

Beenden Sie die Installation der Ziegel.



9

Verwenden Sie ein Edelstahlband um sicherzustellen, dass die Manschette fest mit dem Rohr verbunden ist.

EPDM-Rohrmanschette Multi



1

Wählen Sie eine geeignete Manschette aus. Falls erforderlich, schneiden Sie das Loch im Rohrdurchmesser ab.



2

Verwenden Sie die Manschette, indem Sie sie in das Rohr schieben oder seitlich abschneiden, um es als Modernisierung zu verwenden.



3

Wickeln Sie die Manschette um das Rohr.



4

Drücken Sie die Manschette nach unten und biegen diese, um sie an das Dachprofil oder die Unregelmäßigkeiten des Daches anzupassen. Ein stumpfes Werkzeug hilft, den Eindeckrahmen in enge Dachwinkel zu drücken.



5

Tragen Sie Dichtungsmasse zwischen Basis, dem Dach und der Oberseite des Eindeckrahmens auf.



6

Verwenden Sie eine Edelstahlklemme, um die Manschette zu schließen.



7

Ziehen Sie die Edelstahlklemme an.



8

Verwenden Sie Befestigungsmittel, um die Abdichtung zu vervollständigen. Bei der Montage darf der Befestigungsabstand ca. 38mm nicht überschreiten.



9

Zwischen dem Anschluss und dem Rohr kann eine zusätzliche Abdichtung angebracht werden.

EPDM-Rohrmanschette Retrofit



1

Wählen Sie eine geeignete EPDM-Rohrmanschette aus. Falls erforderlich, schneiden Sie das Loch im Rohrdurchmesser ein.



2

Wickeln Sie die Manschette um das Rohr und montieren Sie in allen Öffnungen, um diese abzudichten.



3

Drücken Sie die Manschette nach unten und biegen diese, um sie an das Dachprofil oder die Unregelmäßigkeiten des Daches anzupassen. Ein stumpfes Werkzeug hilft, den Eindeckrahmen in enge Dachwinkel zu drücken.



4

Tragen Sie Dichtungsmasse zwischen Basis, dem Dach und der Oberseite des Eindeckrahmens auf.



5

Verwenden Sie Befestigungsmittel, um die Abdichtung zu vervollständigen. Bei der Montage darf der Befestigungsabstand 38mm nicht überschreiten.



6

Machen Sie ein Loch in der Manschette, um einen Kabelbinder einzusetzen.



7

Schieben Sie den Kabelbinder durch das Loch.



8

Führen Sie das Kabel durch die Bohrung, um einen feste Position zu gewährleisten.



9

Zusätzliche Dichtungsmasse kann zwischen dem Anschluss und dem Rohr angebracht werden.

EPDM-Rohrmanschette Adapter

